

HAUSHALT UND CAMPING

DEKOR: MIKADO 8200 / SNACK 8400 / RONDO 8000

MIKADO



Tasse 30 613
Untertasse 30 614

SNACK




Ø 87 mm, H 55 mm, 0.2 l
Ø 140 mm

RONDO



MIKADO



Dessertteller Ø 193 mm
Artikel Nr. 30 062

SNACK



RONDO



MIKADO



Flachteller Ø 258 mm
Artikel Nr. 30 228


SNACK



RONDO



MIKADO



Suppenteller Ø 239 mm
Artikel Nr. 30 229

SNACK



RONDO



Bitte Artikelnummern mit Dekornummer ergänzen

HAUSHALT UND CAMPING

DEKOR : BORDEAUX 8800 / CAPRI 8600 / MARINE 8700

BORDEAUX



CAPRI



MARINE



Tasse 30 613
Untertasse 30 614

Ø 87 mm, H 55 mm, 0.2 l
Ø 140 mm

BORDEAUX



CAPRI



MARINE



Dessertteller Ø 193 mm
Artikel Nr. 30 062

BORDEAUX



CAPRI



MARINE



Flachteller Ø 258 mm und Ø 240 mm
Artikel Nr. 30 228 und 30 230

BORDEAUX



CAPRI



MARINE



Suppenteller Ø 239 mm
Artikel Nr. 30 229

Bitte Artikelnummern mit Dekornummer ergänzen

HAUSHALT UND CAMPING

Zubehör : passend zu Ihrem ORNAMIN-Geschirr

alle Artikel in weiss 0090 und beige 0012 lieferbar



Butterschale mit Deckel
Eierbecher
Schale
Deckel zu Schale
Butterplatte



Artikel Nr. 40 282
Artikel Nr. 40 923
Artikel Nr. 41 920
Artikel Nr. 40 921
Artikel Nr. 40 438



160 x 100 mm, H 50 mm
Ø 110 mm
Ø 120 mm, H 50 mm, 0.4 l



190 x 110 mm



Tischabfallbehälter
Rahmkrug
Becher
Krug mit Deckel
Krug auch in braun mit beigem Deckel lieferbar



Artikel Nr. 30 415
Artikel Nr. 40 940
Artikel Nr. 40 002
Artikel Nr. 40 945



Ø 105 mm, H 130 mm, 0.8 l
Ø 72 mm, H 86 mm, 0.2 l
Ø 71 mm, H 105 mm, 0.2 l
Ø 105 mm, H 135 mm, 1.0 l



Schüsselset 3 tlg.

Artikel Nr. 40 930 Set
Artikel Nr. 40 931 klein
Artikel Nr. 40 932 mittel
Artikel Nr. 40 933 gross

Ø 191 mm 1.2 l
Ø 218 mm 1.8 l
Ø 248 mm 2.75 l



Fleischplatte
Fleischplatte

Artikel Nr. 40 431 klein
Artikel Nr. 40 436 gross

310 x 220 mm
360 x 250 mm

Bitte Artikelnummern mit 0090 für weiss oder 0012 für beige erweitern